



**VISTA D'INSIEME:**

Fig. 1



Il montaggio del punto di ancoraggio INNOTECH SANDWICH-10-11-12 deve avvenire necessariamente con le viti di fissaggio originali, in quanto soltanto queste permettono di ottenere la stabilità richiesta sul sottofondo.

